


COLOR VARIATION

【EH】① クリエ アイホーリー	【EC】② クリエ パール	【ED】③ クリエラスク	【CB】④ クリエモカ	【BB】⑤ クリエ ダーク	【CD】⑥ ミディアムチェ リー	【CA】⑦ アイリッシュパ イン	【CC】⑧ ハントダウン チェリー	【CJ】⑩ ポートマホ ガニー	【EA】⑪ エクリュアイ ホーリー	【EF】⑫ リーフ グリーン	【EG】⑬ グレイッシュ オーク	【EE】⑭ シュガー オーク	【BA】⑮ アンティーク オーク	【BE】⑯ ゼンオーク	【BC】⑰ トリノパイン
【AA】⑱ マット ブラック	【FW】⑲ ナチュラルホワイ ト	【FA】⑳ ホリッシュシル バー	【AK】㉑ シャイン グレー	【AG】㉒ オータムブラウ ン											

※商品の色は印刷の特性上、
実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

GIESTA 2
ジエスタ2

CAZAS +
カザスプラス[電池式]



カザスプラス専用の
カードキー3枚標準



カードやケータイで
ピッとカギを開ける

ハンドルカラー
(室外側)



プラスト
シルバー

シルキー
マット
ブラック

(室内側)



樹脂(木目調)
ダークブラウン

株式会社 LIXIL

M17 (FA色)



- 【EH】①
- 【EG】⑬
- 【EC】②
- 【ED】③
- 【CD】⑥
- 【CB】④
- 【BE】⑯
- 【BB】⑤
- 【BC】⑰
- 【AA】⑱
- 【FW】⑲
- 【AK】㉑
- 【AG】㉒

M21 (BB色)



- 【EC】②
- 【ED】③
- 【CB】④
- 【BE】⑯
- 【BB】⑤
- 【BC】⑰

M22 (CB色)



- 【EG】⑬
- 【EC】②
- 【ED】③
- 【CD】⑥
- 【CB】④
- 【BE】⑯
- 【BB】⑤

枠色:シャイン
グレーになります

M26 (EG色)



- 【EH】①
- 【EG】⑬
- 【EC】②
- 【ED】③
- 【CD】⑥
- 【CB】④
- 【BE】⑯
- 【BB】⑤
- 【BC】⑰
- 【AK】㉑
- 【AG】㉒

M27 (EH色)



- 【EH】①
- 【BC】⑰
- 【FA】⑳

枠色:ナチュラル
シルバーになり
ます

M28 (CD色)



- 【EH】①
- 【EG】⑬
- 【EC】②
- 【ED】③
- 【CD】⑥
- 【CB】④
- 【BE】⑯
- 【BB】⑤
- 【BC】⑰

M16 (BC色)



- 【EC】②
- 【ED】③
- 【CD】⑥
- 【CB】④
- 【BB】⑤
- 【BC】⑰
- 【AA】⑱
- 【FW】⑲
- 【AK】㉑
- 【AG】㉒

D11 (CA色)



- 【EA】⑪
- 【EF】⑫
- 【EE】⑭
- 【CA】⑦
- 【CC】⑧
- 【CJ】⑩
- 【BA】⑮

P16 (BE色)



- 【EA】⑪
- 【EE】⑭
- 【ED】③
- 【CD】⑥
- 【CA】⑦
- 【CB】④
- 【CC】⑧
- 【BA】⑮
- 【BB】⑤
- 【BC】⑰
- 【BE】⑯

G15 (ED色)



- 【ED】③
- 【CB】④
- 【CJ】⑩
- 【BE】⑯
- 【BB】⑤
- 【BC】⑰